

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS

# **DECESPUGLIATORE ELETTRICO 2 IN 1**

## **COD. 35703A**


## **MOD.0T7E201A**

### **MANUALE D'USO E MANUTENZIONE - ISTRUZIONI ORIGINALI**

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare per consultazioni future.



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION



Le immagini contenute in questo manuale hanno scopo puramente illustrativo e sono possibili modifiche senza preavviso.



Gentile Cliente,

grazie per avere scelto un prodotto Hyundai Power Products.

I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.

E' importante dedicare qualche momento alla lettura di questo libretto di istruzioni: le informazioni che seguono sono fondamentali per la sicurezza e per ottenere il massimo delle potenzialità del prodotto.

In caso di necessità, per qualsiasi chiarimento o consiglio, siamo a disposizione ai recapiti riportati in fondo a questo libretto: saremo felici di aiutare e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!

Vinco Srl  
Licenziatario ufficiale Italia  
Hyundai Power Products

# ATTENZIONE: CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

## LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

La normativa attuale circa le condizioni di garanzia disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma la copertura decade in caso di uso improprio o errata manutenzione.

Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla potenza del motore e della relativa componentistica.

Il Rivenditore Hyundai è a disposizione per qualsiasi chiarimento circa le prestazioni e le modalità d'uso del prodotto.

## CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA LEGALE

### Superamento dei limiti di utilizzo.

Il superamento volontario e reiterato dei limiti di utilizzo per negligenza o imperizia dell'utilizzatore può causare danni irreparabili al prodotto e alle sue componenti. Qualora ciò venga verificato tecnicamente dall'Assistenza, è causa di decadimento della garanzia.

Utilizzo di errata alimentazione elettrica. Questo prodotto è progettato per funzionare con una tensione di 230V a 50Hz. In caso di utilizzo con corrente con diverse specifiche la garanzia decade.

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le indicazioni circa gli interventi di manutenzione periodica contenuti in questo manuale. In caso di rilevamento, da parte dell'Assistenza, di danni o malfunzionamenti derivanti da mancata manutenzione periodica, la garanzia legale potrebbe decadere. Gli interventi di

manutenzione ordinaria non sono mai coperti da garanzia e saranno quindi considerati interventi a pagamento.

**Utilizzo improprio.** Il prodotto deve essere utilizzato per le sole operazioni specificate in questo manuale.

**Modifiche non autorizzate.** Sono autorizzate le sole modifiche eventualmente concordate con l'Assistenza. Non sono considerate modifiche l'uso ricambi originali forniti direttamente dall'Assistenza e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte in questo manuale.

## Istruzioni di sicurezza

### **ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE PRIMA DELL'UTILIZZO**

Questo prodotto è progettato secondo i migliori criteri di sicurezza ed ergonomia disponibili, ma è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo.

La presenza di parti taglienti in movimento, di calore e l'utilizzo di corrente elettrica rendono questo dispositivo potenzialmente pericoloso se non utilizzato propriamente.

- **Verificare l'integrità della confezione e del prodotto.** Eventuali lesioni presenti sul prodotto o parti mancanti vanno immediatamente notificate al Rivenditore. Non utilizzare il prodotto fino a che non sia stata confermata la regolarità delle condizioni d'uso da parte del Rivenditore o del Servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products.

- **Leggere tutte le istruzioni riguardanti la preparazione, l'utilizzo e la manutenzione.** Un errato utilizzo di questo prodotto può provocare gravi lesioni e anche la morte.
- **Ambiente di lavoro.** L'ambiente di lavoro deve essere:
  - **Luminoso** per poter controllare il lavoro. Non utilizzare in presenza di luci troppo soffuse, fumi, bassa luminosità ambientale.
  - **Lontano da possibili fonti di incendio.** Tutte le operazioni di uso e manutenzione vanno svolte lontano da possibili fonti di incendio quali fiamme libere, oggetti surriscaldati, fonti di scintille elettriche quali cavi scoperti, utensili che utilizzano corrente ad arco o piezoelettrici.
  - **Spazioso.** I movimenti non devono essere impediti e deve esserci la possibilità di manovrare liberamente il prodotto in caso di emergenza. Non operare in ambienti angusti o che blocchino i movimenti.
  - **Sicuro.** Se è necessario lavorare su supporti o sostegni posti ad una certa altezza da terra, questi devono garantire la sicurezza dell'operatore. La superficie di appoggio deve essere asciutta e comunque non scivolosa.
  - **Lontano da persone o animali.** Un movimento errato, la proiezione di schegge e detriti potrebbe mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone o animali presenti.

- **Riparato.** Eventi atmosferici come pioggia, neve, grandine, nebbia, umidità o calore eccessivi possono creare situazioni pericolose, evitare l'uso in concomitanza di questi eventi.
- **Idoneità dell'operatore.**
  - **Non assumere droghe, farmaci, alcolici, prima o durante l'utilizzo.** Non sottovalutare anche stati psicofisici temporanei come sonnolenza o intorpidimento dovuti a particolari condizioni climatiche. Curare l'alimentazione e l'idratazione durante l'utilizzo per evitare effetti negativi sui riflessi.
  - **Il prodotto non va utilizzato da persone prive dei necessari requisiti psico-fisici.** Se per qualche motivo (malessere temporaneo, malattia) non si è in grado di maneggiare e controllare il prodotto, non utilizzarlo.

Non eccedere la propria personale capacità fisica di sostenere per lunghi periodi il lavoro di taglio con il prodotto: si consiglia di lavorare per periodi brevi, intervallati sempre da momenti di riposo per il recupero delle energie.

I bambini, le persone non addestrate all'utilizzo o fisicamente inabili non devono in nessun caso utilizzare il prodotto e devono sempre stare lontani dal raggio operativo della macchina.
- **Utilizzare idonee protezioni.** Indossare sempre occhiali di protezione, casco con visiera, guanti, cuffie antirumore, indumenti resistenti che

proteggano il corpo dalla proiezione di schegge o altri materiali. Indossare specifici indumenti antitaglio e calzature antinfortunistiche.

- **Seguire le normative locali.**

- Non utilizzare in ambienti o in orari vietati dalle normative locali
- Evitare l'uso in ambienti in cui sia importante contenere il livello di emissioni sonore in certi orari o a certi livelli massimi. Verificare le condizioni con i soggetti coinvolti.

- **Precauzioni relative all'elettricità.**

- La spina dell'utensile deve essere perfettamente compatibile con la presa e non deve essere modificata in alcun modo. Non usare convertitori di potenza, per evitare il rischio potenziale di scosse elettriche.
- Cercare di evitare, durante l'utilizzo, il contatto contemporaneo con oggetti metallici a contatto con il terreno. Questo per evitare l'eventuale scarico di elettricità a terra.
- Non esporre alla pioggia o a condizioni di umidità ambientale eccessiva, Il contatto dell'attrezzo con l'acqua aumenta il rischio di folgorazione.
- Non utilizzare impropriamente il cavo elettrico. Il cavo non deve essere usato per trasportare, tirare l'utensile o estrarre la spina. I cavi devono essere tenuti lontani da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti mobili. I fili danneggiati aumentano il rischio di folgorazione.

Vinco Srl, licenziataria di Hyundai Power Products in Italia, si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti descritti in questo manuale senza preavviso.

**ATTENZIONE:** l'inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi garantiti da Vinco Srl – Hyundai Power Products.

**Leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza.** Se non si rispettano le seguenti avvertenze e istruzioni, si possono verificare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.


**Si prega di conservare questo manuale e, in caso di cessione del prodotto, consegnarlo al nuovo proprietario in quanto parte integrante del prodotto stesso.**

## **Uso e manutenzione degli attrezzi elettrici**

1. Utilizzare l'attrezzo in maniera appropriata e conforme alle indicazioni.
2. Nel caso che l'interruttore principale ON/OFF non sia funzionante, non utilizzare l'attrezzo. Rivolgersi solo all'Assistenza Tecnica autorizzata per svolgere eventuali lavori di riparazione.
3. Ogni volta che si effettui il montaggio di accessori, regolazioni o si riponga l'attrezzo, la spina deve essere rimossa dalla presa. Questo per ridurre il rischio di avvio accidentale involontario.
4. Si prega di riporre l'attrezzo, quando non utilizzati, al di fuori della portata dei bambini e di non lasciarlo utilizzare a persone che non abbiano familiarità con gli utensili elettrici o che non abbiano compreso queste istruzioni di utilizzo. Gli utensili elettrici utilizzati nelle mani di un utente inesperto sono pericolosi.

5. Durante la manutenzione di utensili elettrici, controllare che non siano presenti danni alle parti e altre condizioni che influiscano negativamente sul funzionamento dell'attrezzo. In caso siano rilevati danni; l'utensile elettrico deve essere riparato prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione degli utensili elettrici.
6. Utilizzare questo attrezzo sempre per lo scopo per cui è stato progettato e gli usi definiti in questo manuale.

## Conoscenza del prodotto



## Legenda:

1. Maniglia
2. Lama di taglio
3. Testina di taglio a filo di nylon
4. Raccordo asta inferiore
5. Tasto avvio
6. Maniglia anteriore
7. Blocco sicurezza
8. Maniglia posteriore
9. Protezione parasassi

## Operazioni di preparazione al primo utilizzo

### Disimballo e controllo parti e contenuto della confezione.

- Controllare che nell'imballo siano presenti oltre al prodotto:
  - Decespugliatore
  - Lama di taglio 3 denti
  - Testina di taglio con filo in nylon
  - Viteria
  - Libretto uso e manutenzione.

(I contenuti della confezione potrebbero variare senza preavviso)

Se una di queste parti non fosse presente, rivolgersi al Rivenditore.

Rimuovere le protezioni di cartone dal prodotto e le protezioni in plastica.

**ATTENZIONE:** si consiglia di conservare l'imballo per tutta la durata della Garanzia legale. E' indispensabile conservare il libretto di uso e


manutenzione in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto è obbligatorio consegnare al ricevente anche il libretto di uso e manutenzione. Smaltire secondo le norme vigenti i materiali di imballaggio non necessari.

## Montaggio

### Installazione della parte inferiore dell'asta


Inserire il tubo di alluminio nel connettore all'interno, in modo che la sfera retraibile sul tubo vada in corrispondenza del foro sul tubo superiore e scatti in posizione.

Quindi ruotare la manopola in senso orario fino a serraggio completo




## Installazione della maniglia

La maniglia deve essere posizionata sull'asta superiore in modo da poter lavorare comodamente, quindi valutare bene la distanza di posizionamento. Tra la parte inferiore della maniglia e quella superiore deve esservi l'elemento di raccordo in gomma sul tubo. Fissare gli elementi con le 4 viti in dotazione come rappresentato in figura.



## Installazione della protezione parasassi

Montare la protezione parasassi in fondo all'asta inferiore, fissando la lama tagliafilo ("blade") come in figura, utilizzando le 2 viti in dotazione.




## Montaggio testina con filo di nylon

Se si intende effettuare taglio di erba non troppo alta e rifiniture di bordure si consiglia il montaggio della testina con filo di nylon.

Alla sommità inferiore dell'asta è posta la trasmissione cui va collegata la ghiera superiore, quella inferiore (più sottile) che vanno infilate nel supporto della trasmissione. Quindi innestare e avvitare con delicatezza (Attenzione: in senso antiorario) la testina fino a che non risulti fissata. Fissare quindi la protezione parasassi all'asta tramite le viti in dotazione.


Vedere figura seguente.



### **Opzionale: montaggio della lama di taglio**

Per eseguire lavori di taglio più impegnativi, su erbe alte o su piccoli arbusti, è consigliabile utilizzare la lama di taglio in metallo in alternativa Posizionare la ghiera superiore, quindi la lama a 3 denti (attenzione al verso di montaggio, la scritta deve essere sulla parte superiore); quindi inserire la ghiera inferiore, la rondella e il dado di fissaggio. Utilizzare un oggetto lungo e sottile per bloccare la rotazione della trasmissione nella parte superiore, tramite foro sulla trasmissione. Quindi montare la

protezione parasassi. Vedere figura seguente.



**IMPORTANTE:** è consentito l'uso della sola lama in dotazione o di tipo identico. Non usare altri tipi (lama a sega, lama con peso e dimensioni differenti) che potrebbero causare vibrazioni, uso anomalo e gravi danni a cose o persone.

## **UTILIZZO**

**Uso consentito:** questo prodotto è studiato per utilizzo non professionale, su superfici di estensione limitata, per il taglio di erbe di altezza limitata e diametro ridotto, se si usa la testina con filo di nylon. Con l'uso della lama è possibile tagliare erbe e arbusti di diametro massimo 13mm. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito e può essere causa di decadenza della garanzia.

### **Controlli importanti prima dell'avvio**

Verificare l'equipaggiamento di sicurezza e le condizioni di sicurezza del dispositivo.

- Verificare che tutte le parti siano ben fissate.
- Verificare se sono presenti difetti visibili: parti rotte, crepe, ecc.
- Verificare che il tasto di avvio non sia bloccato

### **Collegare la prolunga**


- Inserire la spina dell'unità nel connettore del cavo di prolunga.
- Far passare il cavo di prolunga attraverso il gancio di scarico della trazione posto sulla maniglia posteriore.

### **Accendere il decespugliatore**

- Tenere saldamente il dispositivo con entrambe le mani.
- Premere il blocco di sicurezza all'accensione superiore alla maniglia (dove previsto)
- Premere il pulsante di avvio all'interno della maniglia anteriore. Il dispositivo si avvia.

## Indicazioni di uso: taglio con testina a filo di nylon

Direzionare il decespugliatore con attenzione verso l'area che si desidera tagliare. Inclinare lentamente la testina per dirigere i detriti lontano da sé stessi. Se si taglia fino a una barriera come una recinzione, un muro o un albero, avvicinarsi da un angolo in cui eventuali detriti che rimbalzano sulla barriera possono proiettarsi in altra direzione invece che verso il proprio corpo; muovere lentamente la testina fino a quando l'erba non viene tagliata fino alla barriera, ma fare in modo da non creare intasamenti da erba alta. Se si taglia fino a una rete metallica o una recinzione, fare attenzione a non toccarla con il filo. Il taglio può essere eseguito per tagliare gli steli delle infestanti uno alla volta. In questo caso posizionare la testina del filo del tagliabordi vicino al fondo dell'erba, mai in alto. Piuttosto che tagliare subito, usare solo la fine del filo per farlo passare lentamente attraverso lo stelo e tagliarlo.



## **Indicazioni di uso per cimatura e bordatura**

Entrambe le tecniche sono eseguite con la testina di taglio inclinata con un angolo accentuato. La cimatura rimuove la crescita superiore, la bordatura serve a limitare la diffusione del manto erboso su un marciapiede o su un vialetto. Tenere l'unità con la testina ad un angolo accentuato rispetto al terreno e in una posizione per cui i detriti, la sporcizia, le pietre che si spostano non verranno proiettati verso l'utilizzatore

### **ATTENZIONE**

Non tagliare in nessuna area in cui sono presenti fili di recinzione. Indossare una protezione di sicurezza, non tagliare dove non è possibile avere una visuale completa su ciò che si sta tagliando.

## **Indicazioni di suo per taglio con lama 3 denti in metallo**

La lama a 3 denti lavora molto più velocemente ed efficacemente aree infestate da erbacce alte e dal fusto consistente, ma non legnose. Mantenersi nel limite dei 13mm di diametro massimo del materiale vegetale da tagliare.

Il taglio può essere eseguito in entrambe le direzioni ma sempre in maniera per cui non vi siano proiezioni di materiali verso l'operatore.

Se si verifica un contraccolpo a seguito di un urto accidentale con corpi estranei non erbosi (legno), la lama potrebbe essere smussata. Occorre utilizzare in questo caso un utensile appropriato diverso dal decespugliatore

Non forzare il taglio della lama. Non modificare l'angolo di taglio in caso di taglio accidentale di legno. Evitare di utilizzare qualsiasi pressione o leva che potrebbe causare il legamento o la rottura della lama.

## Stoccaggio

- Riporre sempre il prodotto pulito: liberare la scocca la testina o la lama dai detriti di taglio. Utilizzare aria compressa per liberare dalla polvere e dalla segatura tutte le parti. Per la pulizia, non utilizzare solventi o liquidi infiammabili come alcool, benzina o petrolio, ma comuni detergenti per la pulizia di plastica e metalli.
- Riporre in un luogo fresco, asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici. Non esporre a temperature eccessive (superiori a 40°C) o troppo basse (possibilmente non inferiori ai 10°C, e mai inferiori a 0°C) per un tempo prolungato.

## Manutenzione

**Attenzione:** è assolutamente indispensabile praticare la manutenzione ordinaria del prodotto, per utilizzarlo a lungo e in maniera sicura. Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, il prodotto deve essere spento e la spina elettrica staccata.

**Non effettuare alcuna operazione di manutenzione in ambienti umidi o in prossimità di acqua corrente o stagnante.**

**Indossare sempre indumenti protettivi e guanti durante le operazioni.**

**Il servizio di Assistenza con ritiro a domicilio NON fornisce prestazioni di manutenzione ordinaria, di seguito elencate, a titolo gratuito.**

**Se in caso d'intervento l'Assistenza rilevasse eventuali problemi di funzionamento causati da manutenzione errata o carente,**

**eventuali riparazioni saranno eseguite fuori garanzia (vedere paragrafo successivo “Condizioni di Garanzia e Assistenza”).**

**Pulizia.** Va effettuata dopo ogni utilizzo, liberando completamente le lame da qualsiasi detrito. Si consiglia l'uso di aria compressa. Non utilizzare mai sostanze infiammabili.

**Sostituzione testina filo in nylon o lama di taglio:** quanto necessario, ossia quando il filo di nylon si esaurisce o la lama di taglio perde l'affilatura o è severamente danneggiata

**Controllo cavi elettrici e collegamenti.** Prima e dopo di ogni utilizzo. Verificare l'integrità del cavo e della spina. In caso di lesioni di qualsiasi genere, anche minime, non utilizzare il prodotto e rivolgersi immediatamente all'Assistenza o ad un tecnico qualificato. **NON EFFETTUARE RIPARAZIONI AUTONOMAMENTE.**

## **Risoluzione dei problemi**

### **Il prodotto non si accende.**

Verificare:

- a) Il corretto collegamento della spina elettrica ad una presa idonea 230V/50Hz (comune presa casalinga)
- b) In caso di utilizzo di prolunghe, l'integrità fisica della stessa e il corretto collegamento al prodotto e alla rete elettrica.

### **Durante l'utilizzo dalla zona di taglio proviene fumo.**

E' possibile che sia in atto un surriscaldamento dell'area di taglio. Spegnerne immediatamente il prodotto, staccare la spina dalla presa, provvedere ad un controllo visuale e rimuovere eventuali detriti bloccati. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza.

**Fumo e odore di bruciato dal motore.** Probabilmente il prodotto è stato utilizzato per un tempo troppo lungo o oltre le sue capacità tecniche. Spegnerne immediatamente, scollegare la spina dalla presa elettrica e contattare l'Assistenza.

## **Trattamento dei rifiuti e protezione dell'ambiente**

- 1 Ogni componente di questo prodotto, inclusi gli accessori e gli imballi, deve essere smaltito secondo le norme vigenti. Non smaltire il prodotto o le sue componenti tra i rifiuti domestici.
- 2 Questo prodotto deve essere smaltito presso idonei Centri per la Raccolta dei rifiuti locali che provvederanno allo smaltimento secondo le regole vigenti.

## **Scheda tecnica**

**Codice prodotto:** 35703A

**Modello:** OT7E201A

**Caratteristiche:** motore 1200W, 230V/50Hz, 7.000 RPM

**Impugnatura:** anteriore e posteriore


**Diametro taglio erba:** 380mm (testina filo in nylon); 255mm (lama e denti in metallo)

**Livello rumorosità garantita:** 96 dB(A)

**Dimensioni:** 940x220x120

**Peso netto/lordo:** 4,8/5,8kg

# Esploso



Rif. Esploso	English	Codice ricambio	EAN ricambio	Descrizione	Compatibilità prodotto
70+68	Inner shaft	93416	8028815934169	asta millerighe per coppia conica - per decespugliatore multifunzione	35703 35703A
15	transmission gear	93154	8028815931540	coppia conica - per decespugliatore	35703 35704 35703A
from 71 to 76	tube connector	93233	8028815932338	manicotto giunzione - per decespugliatore elettrico	35703 35703A
84	Protector	93403	8028815934039	protezione parasassi - per decespugliatore elettrico	35703 35703A
87	Nylon cutting head	35201	8028815352017	testina di taglio - decespugliatore	35200 35220A 35220 35220A 35220S 35250 35270 35280 35290 35290A 35450 35700 35703 35700 35703 35210 35270 35270S 35200S 35455 35703A

## Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica

La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è necessario esibire presso il Rivenditore o il Centro Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power products.

**Viene applicata, come prevista dalla legge, la Garanzia Europea (Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).**

Si ricorda che la legge infatti stabilisce che **l'acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di 2 anni che può far rivalere sul Rivenditore** in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Si ricorda che i prodotti Hyundai Power Products commercializzati da Vinco Srl sono corredati di manuale di istruzioni in italiano e come tali non possono essere commercializzati al di fuori del territorio italiano senza essere accompagnati da materiale redatto nella lingua del Paese di vendita finale.

Il servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products – fornisce un ulteriore servizio, esercitabile dal **Rivenditore Autorizzato e dal Consumatore finale**, nel termine dei 2 anni dall'acquisto del bene (1 se bene strumentale), comprovati da idoneo documento fiscale che

deve essere esibito sia al Rivenditore, sia all'Assistenza Vinco Srl.

Tale servizio prevede:

- Call Center tecnico telefonico attivo dal lunedì al venerdì allo 0141 176.63.15 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17)
- Attivazione di chiamata di Assistenza online, sul sito [www.hyundaipowerproducts.it](http://www.hyundaipowerproducts.it), compilando i moduli in area "Assistenza"
- Servizio gratuito di ritiro, riparazione (o sostituzione) e riconsegna a domicilio dei prodotti guasti o difettosi
- Servizio gratuito di invio ricambi (applicabile solo se i ricambi vengano utilizzati da personale tecnico autorizzato dal servizio di Assistenza Vinco Srl – Hyundai Power Products)

Attenzione: Vinco Srl si riserva, senza alcun preavviso, di variare i contenuti di tale servizio post vendita, fermi restando gli obblighi di legge. I servizi descritti saranno prestati soltanto sui prodotti commercializzati sul territorio italiano da Vinco Srl. Il servizio di ritiro a domicilio è applicabile alle sole categorie di prodotto individuate da Vinco Srl, che sono modificabili anch'esse nel tempo e senza alcun preavviso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze

che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti all'installazione e all'allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni. Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie. La Garanzia è valida solo se l'apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell'esecuzione dell'intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l'apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento fiscale. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l'utente.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

(Ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II parte 1.A)

**VINCO S.r.l. - Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti**

### DICHIARA

sotto alla propria responsabilità, che la seguente macchina, identificata come:

Denominazione, funzione, tipo: decespugliatore elettrico

Modello: OT7E201A

Marca: HYUNDAI

Mese e anno di fabbricazione: Maggio 2024

soddisfa i pertinenti requisiti delle seguenti Direttive:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

EMC 2014/30/UE

Livello di potenza acustica garantito  $L_{WA} = 96$  dB

Potenza netta installata: 1,2 kW

Norme armonizzate:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-91:2003

EN 55014-1:2017+A11:2020+EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

La persona autorizzata dal legale rappresentante a redarre la dichiarazione di conformità, è Stefano Finotto in quanto Responsabile Tecnico, presso VINCO S.r.l. Piazza Statuto n.1 - 14100 Asti, Italia.

Asti, 30/05/2024

Luogo e data

Legale rappresentante (Lidio Conti)

ITALIANO

**HYUNDAI**  
POWER PRODUCTS



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

**Importato e Distribuito da Vinco S.r.l.**  
Pzza Statuto,1 – 14100 Asti (AT) ITALY  
Tel: +39 0141 351284 Fax: +39 0141 351285  
E-mail: [info@vincoasti.it](mailto:info@vincoasti.it) - [www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com)

**CENTRO RICAMBI E ASSISTENZA:**

Viale Giordana, 7 - 10024 Moncalieri (TO) - ITALIA Tel: +39 0141/1766315  
Assistenza e-mail: [assistenza@vincoasti.it](mailto:assistenza@vincoasti.it) - Ricambi: [ricambi@vincoasti.it](mailto:ricambi@vincoasti.it)

MADE IN CHINA