











PERGOLA LIBENDE 3X4MT - H 2.28MT



Istruzioni d'uso e avvertenze:

Leggere attentamente e conservare per qualsiasi riferimento futuro.

- Assicuratevi di avere tutti gli strumenti necessari per montare la vostra pergola.
- Indossare guanti e occhiali di protezione durante il montaggio.
- Scegliere un luogo appropriato: il terreno deve essere solido e piano, il suolo deve essere livellato, senza alberi o linee elettriche sospese sopra. Anche i piccoli sassi possono ostacolare il corretto fissaggio della pergola al suolo. Se la pergola viene installata su una superficie irregolare, potrebbe esserla compromessa la stabilità e la durata.
- Non forzare i collegamenti.
- Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da qualsiasi tipo di intemperie e da un'installazione non corretta.
- Tenere lontano dalle fiamme.
- Fissare i piedi al suolo una volta che la pergola è completamente montata.
- Non montare la pergola in passaggi ventosi e con forte vento.
- Non installare la pergola vicino a sorgenti di calore o elementi incandescenti. Non posizionare mai dispositivi di cottura nelle immediate vicinanze.
- Non modificate la struttura del prodotto.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
- Non appendere altri prodotti sulla struttura.
- Non lasciare mai che acqua o foglie si ammassino sul tetto. La struttura si potrebbe piegare.
- In caso di tempesta, non restare sotto alla pergola.
- Non toccate le parti in movimento durante il funzionamento.
- Non appoggiate nulla sulle lamelle.
- Non salite sulle lamelle.
- Non azionate il meccanismo del tetto in presenza di gelo o ghiaccio, poiché potrebbe danneggiare il sistema di azionamento delle lamelle.
- Per uso domestico
- Le foglie o altri corpi estranei presenti sulle lamelle o nei binari di guida devono essere rimosse regolarmente per evitare danni alla pergola
- In caso di vento o neve, posizionate le lamelle in verticale per evitare che si daneggino.

A		x4
C1		x1
C2		x1
C3		x1
D1		x1
E		x2
G		x2
H		x23
T1		x2
T2		x2
J		x1
K		x1

S1		x4	S2		x2	S3		x1
S4		x2	S5		x2	S6		x21
S7		x20						

P1		x91	P2		x45	P3		x2
P4		x48	P5-L		x2	P5-R		x2
P6-L		x2	P6-R		x2			


M1		x16	M2		x12						
M8x12		x24	M6x10		x92	M6x14		x22	M6x20		x46
M6x30		x49	M6x45		x3	M6 nut		x144	ST2.9x6		x12

Allen wrench 4mm		x1	Allen wrench 5mm		x1	wrench 10mm		x1
---------------------	--	----	---------------------	--	----	----------------	--	----


PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO:

- Non usare mai prodotti chimici aggressivi o solventi per pulire il prodotto.
- Per pulire la pergola utilizzare una miscela di acqua e detergente
- La polvere e lo sporco si accumulano sulla pergola e devono essere puliti periodicamente.
- Rimuovere regolarmente foglie e/o acqua dal tetto.
- Asciugare all'aria o con un panno morbido e pulito.
- Quando la temperatura è inferiore a 0°C/32°F, si consiglia di utilizzare il prodotto meno frequentemente per prolungarne la durata.


1




2




3




4




5




6




7




8




9

S7 x 20pcs**C3****D1**


10

C3**D1****T2****T1**





11



12



P5-L **P5-R**



M6x14

M6x14

M6x14


S1


M6x14

x2


13

Regolare la posizione del tubo della gamba per garantire che la distanza diagonale sia uguale.








15



16





Per lo smaltimento fare riferimento
alle norme locali dei rifiuti
differenziati e indifferenziati.

