




# ISTRUZIONI MONTAGGIO

## GAZEBO ABRI 3X4

|     |    |  |     |    |
|-----|----|--|-----|----|
| A   | 4  |  |     |    |
| B   | 2  |  |     |    |
| C   | 4  |  |     |    |
| E   | 4  |  |     |    |
| F   | 4  |  |     |    |
| G   | 1  |  |     |    |
| H-1 | 2  |  | H-2 | 2  |
| H-3 | 4  |  | I   | 4  |
| J-1 | 2  |  | J-2 | 2  |
| L   | 8  |  | O   | 6  |
| P-1 | 1  |  | P-2 | 1  |
| Q   | 12 |  | R   | 2  |
| S   | 4  |  | T   | 4  |
| M   | 16 |  | N   | 28 |
| K   | 4  |  |     |    |




3



**Istruzioni uso** da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilità'. Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta. Pulire con un panno umido ed eventualmente con detersivi non aggressivi/abrasivi. Non salire con i piedi o saltare sul prodotto. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il contatto diretto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc.....) e l'esposizione diretta ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto. L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilità del produttore .

4



PAP  
CARTA  
RACCOLTA  
CAFFÈ

Per lo smaltimento fare riferimento alle norme locali dei rifiuti differenziati e indifferenziati.