









2227 SCRIVANIA - ISTRUZIONI di MONTAGGIO




G  M6X30mm 10pcs	H  M6X12mm 5pcs	I  2pcs	J  4mm 1pc	K  4pcs	L  M4X12mm 2pcs
--	---	--	--	---	---


7




8



9




10




11




x2






12

x2



M  2pcs	N  10mm 1pc	O  1pc	P  18pcs		
---	--	---	--	--	--

13  x2	14  K	15 
--	--	--

Istruzioni d'uso da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio per evitare danni al prodotto. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilità. Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta. Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi. Il contatto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc.....) e l'esposizione ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto. Non salire con i piedi o saltare sul prodotto. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilità del produttore.